

**RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ**

Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des gants durant l'entretien.

Faire preuve d'extrême prudence lors du soulèvement du véhicule sur l'élevateur.


**PRÉPARATION**

Fixer le bouchon/tube d'entrée **LIQUIDE NEUF** à la bouteille appropriée du Liquide pour différentiel Wynn's.

Connecter les câbles de la batterie à la batterie du véhicule.

Sélection de l'adaptateur approprié



Fixer l'adaptateur approprié sur les tuyaux de service **NOIR & ROUGE**.

**REMARQUE :** Dans la mesure du possible, utiliser un tuyau d'aspiration plus grand.


**DRAINER LE DIFFÉRENTIEL**

Ouvrir la vanne à bille sur le tuyau de service **NOIR** et insérer l'adaptateur dans l'orifice de remplissage du différentiel du véhicule.



Mettre l'interrupteur **USED FLUID** sur la position **ON** pour retirer le liquide du différentiel du véhicule.

Mettre l'interrupteur sur **OFF** quand c'est terminé.

**REMARQUE :** Si le véhicule est équipé d'un bouchon de vidange, celui-ci peut être retiré pour vidanger le système.



**REPLISSAGE DU DIFFÉRENTIEL**

Ouvrir la vanne à bille sur le tuyau de service **ROUGE** et insérer l'adaptateur dans l'orifice de remplissage du différentiel du véhicule.




Mettre l'interrupteur **NEW FLUID** sur la position **ON** pour ajouter du liquide au différentiel du véhicule.

Mettre l'interrupteur sur **OFF** quand c'est terminé.



**DÉCONNEXION**

Fermer les vannes à billes et retirer les adaptateurs des tuyaux d'entretien.



Déconnecter les câbles de la batterie de la batterie du véhicule.

